

Untergrundvorbehandlung

- Hinweis** : Die Angaben im Vorliegenden Merkblatt stellen generelle Richtlinien dar. Eine Beratung durch unseren Technischen Dienst ist kostenlos und sollte bei Auftreten von noch so geringen Zweifeln angefordert werden.
- Problem** : Empfohlene Vorbehandlung:
- Ausblühungen** : Generell durch Abbürsten entfernen.
- Ueberzähne** : Entfernen
- Trennmittel** : Entfernen mittels geeigneten Lösungen oder Abdampfen.
- Sinterhaut** : Aufrauen oder entfernen.
- Toleranz > 5mm** : Ausegalisieren mittels geeignetem Mörtel, evt. aufbringen eines Ausgleichputzes.
- Sandend/Kreidend** : Abbürsten. Evt. Voranstrich mit Dämmmit - Tiefgrund.
- | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| Stark saugend | : <u>Baustoff</u> | <u>Voranstrich</u> |
| | Kalksandstein | Tiefgrund |
| | Gasbeton | Tiefgrund |
| | Kiesbeton | Tiefgrund |
| | Ortsbeton | Tiefgrund |
| | Betonelemente | Tiefgrund/Haftzugprobe |
| | Duripanel | Tiefgrund |
| | Holzspanplatten | Holzhaftgrund |
| | Metall | Haftgrund/Quarzbrücke |
| | Mineralische Putze | Tiefgrund |
| | Kalkanstrich | Tiefgrund |
| | Mineralfarbe | Tiefgrund |
| | Holzschalung | Holzhaftgrund |
| | Schindelschirm | Holzhaftgrund |
- Lose / mürbe** : Abstossen. Evtl. verwenden von Haftgitter.
- Verschmutzt** : Mechanische Reinigung oder reinigen mittels Hochdruckgerät, eventuell mit Ammoniakzusatz. Keinesfalls mit Wasser gereinigt werden sollen Untergründe wie Gasbeton, Kalksandstein u.a. Glas ist sorgfältig zu entfetten.
- Glasuren** : Generell aufrauen, möglichst entfernen.

